



井戸構造図

○作業手順

- ・既設井戸の水を水中ポンプで汲み上げ専用ブラシと高圧洗浄機で壁面を洗浄します
- ・VP100mmの塩ビパイプ(6m)を既設の井戸に降ろします
- ・VP100mmの下端2m間は穴あき加工を施したものです
- ・VP100mm間の外側、下端から2.5m間を玉砂利で埋め戻します
- ・遮断層として粘土を厚さ0.5m埋めます。遮断層は、雨水等が浸透しないために設けるものです
- ・その際、細粒分が玉石層に流れ込まないようにシートを敷きます
- ・遮断層の上は砂で埋め戻します
- ・設計GLまで施工終了後、VP100mmの塩ビ管をGL付近で切り取ります
- ・揚水ポンプ、手押しポンプを設置します
- ・隙間が出来ないようにふたをします
- ・完了